

1. Kiinnitä peltijalat kaukaloon porakärkiruuveilla.

Aseta maatuki kaukalon sisäpuolelle ja poraa maatuet kiinni pakkauksessa tulevilla poraruuveilla kaukalon ulkopuolelta.

2. Mitoita kaukalon asennuspaikka etukäteen tarkasti, jolloin helpotat asennusta huomattavasti. Asenna Lattiaeriste paikoilleen ja paina kaukalon jalat eristeeseen. Valun korkeus tulee olla kaukalon reunassa olevan laipan korossa 5.kuvan mukaan. Voit tarvittaessa liimata kaukalon uretaanilla eristeeseen tai tukea katosta laudalla.

3. Tuo käyttövesiputket kaukaloon.

Tulvari-käyttövesitiivistä on yhteensopiva 25-28mm suojaputken kanssa. Puhkaise käyttöveden tiiviste pakkauksessa tulevalla naulalla tiivisteeseen urasta painamalla (3. kuva), jonka jälkeen tuo käyttövesiputket kaukalosta läpi kuvan 4.mukaan. Pidä samalla tiivisteestä kiinni, ettei se irtoa. **ÄLÄ PUHKaise tiivistettä puukolla, sillä tiivisteeseen voi tulla viilto.**

4. Tarkista vielä kertaalleen ennen valua, että kaukalo on vaakasuorassa ja oikeassa korossa. Irrota 1 tai 2 ylimääräiseksi jäävää läpivienttiä, jotta ilma pääsee valun aikana kaukalon alta pois. Läpivientikumi tulee laittaa takaisin paikoilleen valun jälkeen. Kumea on hyvä säilyttää valun aikana suojaputkien välissä.

5. Lattiavalun yhteydessä tulee tarkistaa, että kaukalon alle tulee riittävä määrä betonia ja voit tarvittaessa tehdä jälkivalun ylimääräiseksi jäävästä yhteestä löysällä betonimassalla.

6. Vesieristeen ja lattiapinnoitteen asennus.

Käytä kaukalon ja betonin välisessä saumassa vesieristenauhaa ja vesieristä 5.kuvan mukaan. Tulvari-tuotteet ovat yhteensopivia Kiito Oy:n kerafiber vesieristeen kanssa (VTT:n tuotesertifiointi). Viimeistele lattiapinnoitteen ja kaukalon välinen sauma vielä silikonilla.

