

1. Kiinnitä peltijalat kaukaloon porakärkiruuveilla.

Jos kyseessä on ontelolaattakohde, leikkaa peltisaksilla jalan alapään taittokohdasta 30-50mm nurkkaa auki, taittamalla leikkauksen kohdalta 90 asteen kulmaan sivuille, jalan voi kiinnittää tästä myöhemmin ontelolaattaan. Leikkaa ennen taittamista jalka oikean mittaiseksi, valun koron mukaan. Muista huomioida kuitenkin taitettavan osan mitta.

2. Mitoita kaukalon asennuspaikka etukäteen tarkasti, jolloin helpotat asennusta huomattavasti. Työnnä kaukalo maaperään, tai kiinnitä ontelolaattaan sopivaan korkoon. Valun korkeus tulee olla kaukalon reunassa olevan laipan korossa 5.kuvan mukaan. Kaukaloa voi tarvittaessa tukea lisää, lyömällä jalan viereen syvälle maaperään kierretanko/harjateräs, jonka jälkeen kiinnitä pakkauksen mukana tuleva lipare kuvan 2. mukaan poraruuveilla. HUOM. VÄLÄ MAAPERÄSSÄ OLEVIA VESI- VIEMÄRIPUTKIA. Jos maaperä on niin kova, ettei jalka uppoa sinne, voit leikata ne lyhemmäksi ja varmistaa kaukalon paikoillaan pysymisen harjateräksellä tai kierretangolla.

3. Tuo käyttövesiputket kaukaloon.

Tulvari-käyttövesitiiviste on yhteensopiva 25-28mm suojaputken kanssa. Puhkaise käyttöveden tiiviste naulalla tiivisteeseen urasta painamalla (3. kuva), jonka jälkeen tuo käyttövesiputket kaukalosta läpi kuvan 4.mukaan. Pidä samalla tiivisteestä kiinni, ettei se irtoa. **ÄLÄ PUHKAISE TIIVISTETTÄ LIIAN TERÄVÄLLÄ PUUKOLLA, sillä tiivisteeseen voi tulla viilto.**

4. Tarkista vielä kertaalleen ennen valua, että kaukalo on vaakasuorassa ja oikeassa korossa. Irrota 1 tai 2 ylimääräiseksi jäävää läpivientiä, jotta ilma pääsee valun aikana kaukalon alta pois. Läpivientikumi tulee laittaa takaisin paikoilleen valun jälkeen. Kumea on hyvä säilyttää valun aikana suojaputkien välissä.

5. Lattiavalun yhteydessä tulee tarkistaa, että kaukalon alle tulee riittävä määrä betonia ja voit tarvittaessa tehdä jälkivalun ylimääräiseksi jäävästä yhteestä löysällä betonimassalla.

6. Vesieristeen ja lattiapinnoitteen asennus.

Käytä kaukalon ja betonin välisessä saumassa vesieristenauhaa ja vesieristä 5.kuvan mukaan. Tulvari-tuotteet ovat yhteensopivia Kiito Oy:n kerafiber vesieristeen kanssa (VTT:n tuotesertifiointi). Viimeistele lattiapinnoitteen ja kaukalon välinen sauma vielä silikonilla.

