




AVK KARAJATKO TALOSULKU- VENTTIILEILLE, KIINTEÄ MALLI

Asennusohje

SERIES 04/05



Irroitus / vapauta lukitusrengasta


Expect... **AVK**

AVK kiinteä karajatko

AVK Nro.: XXXXXXXXXX



Max. 100 Nm



Expect... **AVR**