

# 119390

## MX Keskus seinäasenteinen muovikotelo, hälytysvalolla, 3-vaihe

KYTKENTÄOHJE 1-PUMPUN KESKUKSELLE, 3-vaihe

1. TARKISTA PUMPUN JA KESKUKSEN YHTEENSOPIVUUS  
(PUMPUN ARVOKILPI/ KESKUKSEN ARVOKILPI)
2. KYTKE SYÖTTÖ SUORAAN PÄÄKYTKIMELLE
3. KYTKE PUMPPU SUORAAN KONTAKTORIN LÄHTÖIHIN
4. RIVILIITIN NUMEROINNIT
  - 1/2 = KÄYNNISTYS / PYSÄYTYSVIPPA KAIVOSSA
  - 3/4 = MOOTTORIN LÄMPÖSUOJA
  - 5/6 = HÄLYTYSVIPPA
  - 7/8 = POTENTIAALI VAPAA HÄL. LÄHTÖ, VAK
5. SÄÄDÄ MOOTTORINSUOJAKYTKIMEN VIRTA-ARVO PUMPUN TYYPPI-  
KILVEN MUKAISEKSI.
6. TARKISTA MOOTTORIN PYÖRIMISSUUNTA